

TEKNISK INFORMATION

Kopplingsinsatser Al/Cu

Nedanstående tabell visar vilka lådor som kopplingsinsatserna passar i. Beroende på typ av kabel och antal kablar som skall användas, måste storlek på respektive lådas flänsöppning och kopplingsutrymme beaktas. För mer information, se Tillbehör.

E-nummer	23 939 05	23 939 15	23 939 07	23 939 17	23 939 09	23 939 19	23 939 11	23 939 21	23 939 13	23 939 23	23 939 18	23 939 20	23 939 22	23 939 24	23 939 49	23 939 50	23 939 51	23 939 53
Typ	K 416	K516	K 435	K535	K495	K595	K 4120	K5120	K 4185	K 5185	K 550 AL	K 595 AL	K 5150 AL	K 5240 AL	K 2X550 AL	K 2X595 AL	K 2X5150 AL	K 2X5240 AL
FP 220	x	x	x	x	x	x					x				x			
FP 275	x	x	x	x	x	x					x	x			x			
FP 330	x	x	x	x	x	x					x	x			x			
FP 440	x	x	x	x	x	x					x	x			x			
FP 550	x	x	x	x	x	x					x	x			x			

FPS 220	x	x	x	x	x	x					x	x			x			
FPS 275	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		x	x		
FPS 330	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
FPS 440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FPS 550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

FPK 21	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		x	x		
FPK 33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x