







Lyhytaika-ajastin 15-75 min. • Korttidstimer 15-75 min
Lühiaja taimer 15-75 min • Short Cycle Timer 15-75 min

IP20   



Kellokytkin, yksi napin painallus = 15 min.
Inställningsknapp, en knapptryckning = 15 min.
Seadistusnupp, üks nupulevajutus = 15 min.
Settings button, one push on the button = 15 min.



Nro 2623317 • E-nr 1330627
Max 2300W • 250V~50Hz • 10A

Vain sisäkäyttöön. Saa liittää vain yhden laitteen. Älä liitä jatkojohtoa, jossa useita laitteita. Älä yhdistä kahta tai useita ajastimia. Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Bara för inomhusbruk. Endast en apparat får anslutas. Anslut inte förlängningskabel med flera apparater anslutna. Koppla inte ihop två eller flera timers. Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Kasutamiseks siseruumides. Ühendada tohib ainult ühe seadme. Ära ühenda pikendusjuhete ega enamate taimerite. Suunake osade eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Only for indoor use. Connect only one device or appliance. Do not use an extension cable that is connected to multiple devices and appliances. Do not connect two or more timers together. Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

AIRAM